

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

Особливості:

- Тривалий термін служби. Вбудована акумуляторна батарея захистить налаштовані програми від збоїв у разі відсутності електроживлення або періоду коли пристрій не використовується.
- Режим примусового увімкнення або роботи за розкладом.
- Таймер дозволяє налаштовувати час з мінімальним кроком 1 сек/хв. та 8 програм для вмикання та вимикання кожного дня або комбінації днів тижня.
- Індикатор живлення: Червоний світлодіод горить – увімкнуте електроживлення таймера-розетки. Червоний світлодіод не горить – вимкнуте електроживлення таймера-розетки

Функції кнопок

- «**CLOCK**» функціональна клавіша/ вихід із поточного налаштування.
- «**PROG**» установка 8 груп увімкнення та вимкнення.
- «**Hand**» керування перемиканням режимів.
- «**WEEK**» установка тижнів.
- «**HOURL**» установка годин.
- «**MIN**» установка хвилини.
- «**SEC**» установка секунд.
- «**R**» скидання груп увімкнення та вимкнення з перезавантаженням пристрою.

Порядок експлуатації:

1. Встановіть таймер в розетку 220V.
2. Зачекайте приблизно 14 годин, щоб зарядити внутрішній акумулятор. (Для нормальної роботи пам'яті таймера).
3. Після заряджання очистіть всю поточну інформацію натисканням кнопки «R» за допомогою ручки або іншого предмету який не пошкодить кнопку поки екран не блимне та перевантаже пристрій.
4. Індикатор живлення: Червоний світлодіод горить – увімкнуте електроживлення таймера-розетки. Червоний світлодіод не горить – вимкнуте електроживлення таймера-розетки.
5. ТАЙМЕР готовий до експлуатації.

CW-STE01-7D

Використання:

1.Налаштування поточного часу та дня тижня.

Перед використанням потрібно налаштувати правильний час доби та день тижня.

Для налаштування поточного часу необхідно: Утримуючи кнопку «**CLOCK**» та натискати кнопки «**HOURL**», «**MIN**» та «**SEC**» виставити час.

Для налаштування дня тижня необхідно: Утримуючи кнопку «**CLOCK**» та натискати кнопку «**WEEK**» вибравши день тижня.

2.Установка програм таймера.

Є можливість задати вісім груп команд увімкнення «**ON**» та вісім груп команд вимкнення «**OFF**» кнопкою «**PROG**».

Натисніть «**PROG**», щоб встановити таймер увімкнення. Ліворуч на дисплеї з'явиться «**1^{ON}**».

• Натисніть «**HOURL**», «**MIN**» і «**WEEK**», щоб запрограмувати правильний день та час, коли ви бажаєте, щоб таймер увімкнувся.

• Натисніть «**PROG**», щоб встановити таймер вимкнення. Ліворуч на дисплеї з'явиться «**1^{OFF}**».

• Натисніть «**HOURL**», «**MIN**» і «**WEEK**», щоб запрограмувати правильний день та час, коли ви бажаєте, щоб таймер вимкнувся.

• Якщо необхідно перейти до наступної групи команд, натисніть «**PROG**», та проведіть налаштування увімкнення / вимкнення.

• Якщо необхідно вийти з поточного режиму програмування та зберегти налаштування - натисніть «**CLOCK**» або почекайте декілька секунд поки не з'явиться головний екран.

3. Комбінації тижневих налаштувань.

Коли таймер буде в режимі налаштування програм увімкнення/вимкнення (описано вище), Ви можете вибрати різні комбінації днів тижня, запрограмовані в таймері: натисніть один раз кнопку «WEEK» - на дисплеї з'явиться: Mo., Tu., We., Th., Fr., Sa., Su., Це вказує на режим увімкнення/вимкнення. від Mo. до Su., (понеділок – неділя). Ще раз натиснувши кнопку «WEEK» - на дисплеї з'явиться [Mo] і з кожним натисканням буде змінювати на [Tue] [Wed] [Thu] [Fri] [Sat] [Sun] в залежності від вибраного дня тижня, таймер буде працювати тільки в цей день. Ще раз натиснувши кнопку «WEEK» з'являться для вибору комбінації днів тижня [Mon, Tue, Wed, Thu, Fri] [Sat, Sun] [Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat] [Mon, Wed, Fri] [Tue, Thu, Sat] [Mon, Tue, Wed] [Thu, Fri, Sat]. Подальше натискання кнопки «WEEK» призведе до того, що на екрані не відобразиться жодного дня тижня.

4.Налаштування режимів ON/ AUTO/OFF.

Натискайте кнопку «» для вибору одного з чотирьох режимів таймера-розетки поки на дисплеї з'явиться:

- 1) Режим «ON» – Увімкнення таймера-розетки (горить червоний індикатор). Розетка увімкнена і пропускає через себе електричний струм та надає живлення пристроям
- 2) Режим «OFF» – Вимкнення таймера-розетки (не горить червоний індикатор).
- 3) Режим «ON AUTO» – Таймер-розетка увімкнена та працює згідно встановлених програм увім./вим. за розкладом (горить червоний індикатор).
- 4) Режим «OFF AUTO» - Таймер-розетка вимкнена але працює згідно встановлених програм увім./вим. за розкладом (не горить червоний індикатор).

5. Спеціальні функції.

- Одночасно натисніть «WEEK» і «HOUR». Праворуч на дисплеї з'явиться напис «[RND]» і вказано, що таймер знаходиться в режимі «RANDOM». Автоматичний режим відкладає час увімкнення/ вимкнення від фактичних налаштувань від 2 до 32 хвилин. Якщо натиснути дану комбінацію ще раз, то функція буде вимкнена
- Одночасно натисніть «HOUR» та «MIN». Праворуч на дисплеї з'явиться напис «[+1h] », а правильний час переміститься на 1 годину вперед, щоб налаштувати літній час. Якщо натиснути дану комбінацію ще раз то повернетесь до стандартного часу

При виникненні наступних ситуацій:

- Якщо таймер не вмикається або не вимикається відповідно до налаштувань, перевірте, чи правильні налаштування, при необхідності скиньте налаштування і налаштуйте таймер заново.
- Якщо настав правильний час для ввімкнення або вимкнення, але таймер починає працювати заздалегідь, або затримується вимикання, можливо, є кілька наборів програм перемикавання, перевірте, чи правильні налаштування, при необхідності скиньте налаштування і налаштуйте таймер заново.
- Якщо вищевказані два пункти вірні, але таймер все ще працює неправильно, перевірте та налаштуйте режими.
- Якщо таймер не відображається або відображається розмитим, зарядіть таймер.

Примітка:

- Сумарне електричне навантаження підключеного обладнання не повинно перевищувати номінальну потужність.
- Цей продукт є електронним продуктом, його не можна використовувати як дитячу іграшку.
- Будь ласка, використовуйте цей продукт у сухих умовах у приміщенні.
- Не розбирайте таймер самостійно. Для обслуговування зверніться в Сервісний центр.
- Точність таймера 2 хвилини на місяць.

Заходи безпеки:

Не допускається підключення навантаження, що перевищує 16 А або 3680 Вт. Перед використанням переконайтеся, що вилка приладу, що підключається, вставлена до упору в гніздо «таймера». Для чищення клавіатури та дисплея користуйтеся лише сухою серветкою. Не опускайте таймер у воду або іншу рідину. Не залишайте нагрівальні прилади без нагляду. Виробник рекомендує не поєднувати з таймером несправні прилади.