

## Інструкція CW-STM01-24Н

1. Переконайтесь що таймер відключений від мережі
2. Встановіть перемикач роботи в режим таймер
3. Відповідно до часу доби, коли необхідно увімкнути таймер , встановіть необхідний час роботи опускаючи піни. Один пін - 15 хв. Допускається до 48 програм протягом 24 годин.
4. Встановіть поточний час поворотом циферблату

