ColorWay
www.colorway.com

Uniwersalna instrukcja instalacji kartridży wielokrotnego napełniania do drukarek atramentowych firmy Canon

Dziękujemy Państwu za kupno wiecznych kartridży. (TM) ColorWay. Cenimy wasze wsparcie i robimy wszystko co możliwe dla wygody użytkowania naszych produktów.

Wieczne kartridże to komplet dla modernizacji drukarek atramentowych, pozwala on wykorzystać do druku alternatywne materiały (atramenty). Obniża koszt własnego druku w 25 i więcej razy! W przeciwieństwie od jednorazowych kartridży, nasze zestawy są przeznaczone do całego czasu eksploatacji drukarki. Twoje następne koszty eksploatacji ograniczają się tylko do zakupu atramentu.

W skład kompletu wchodzi:

1. Komplet kartridży wielokrotnego napełniania z czipami od 4 do 8 szt. (zależy od modeli drukarki) - 1 komplet.
2. Sztrykawka z igłą od 4 do 8 szt. (odpowiada ilości kartridży)
3. Instrukcja -1 szt.

Opcja atramenty: kod-0.0 - (bez atramentu) , kod-4.1 (5.1) (6.1) - (4, 5 albo 6 atramentów po 100 ml.).

Obrazy i zdjęcia w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od zawartości. Przedstawiają ogólne zasady działania i instalacji CISS. Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukcję i kompletowanie wyrobu bez poprzedniej wiadomości.

1. Przygotowanie do instalacji

Nim przystąpisz bezpośrednio do instalacji systemu, sprawdź skład i całość systemu; sprawdź czy nie ma mechanicznych uszkodzeń, ponieważ systemy przyjmujmujemy się do zamiany (przy mechanicznych uszkodzeniach) - tylko zapakowane w orginalną folię!

! *Przypominamy, że fakt ujawnienia użycia zamienników, może być wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obsłudze drukarki w oryginalnych serwisach. Przekonaj się, że twój model drukarki jest zgodny z tym systemem (lista wspólnych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudełka).*

1.1. Eśli drukarka przedtem eksploatowała się, to przed instalacją CISS sprawdźcie jej zdolność do pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi cartridgami, czy w trybie mechanizm przedstawienia papieru i drugie mechanizmy drukarki. Jeśli drukarka jest nowa przejdź do punktu 1.3.

1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz głowicy drukarki dla oceny zdolności pracy drukarki. Wywołaj dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows naciśni "Panel sterowania" > "Urządzenia i drukarki" > naciśnij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy "Preferencje drukowanie" > w oknie które otworzyło się wybiesz wkładkę "Obsluga" > nacisni przycisk "Sprawdzanie dysz". Jeśli test dysz dał wynik pozytywny, kontynuuj instalację CISS. Jeśli wynik negatywny, postępuj zgodnie z zaleceniami oprogramowania drukarki, zrób czyszczenie głowicy drukującej ((Rys.1) nacisni przycisk czyszczenie albo dokladne czyszczenie.) Jeśli po czyszczeniu nie daje pozytywne rezultaty, należy skontaktować się z centrum serwisowym dla specjalistycznej naprawy drukarki.

1.3. Wszystkie procedury instalacji, napełnieniu i rozruchu polecam robić na rozłożonej gazecie czy ceracie z użyciem rękawiczek, aby zabezpieczyć meble przed atramentem.

1.4. Włącz drukarkę. Podejmij pokrywę, dla urządzeń wielofunkcyjnych: blok skanera, dla dostępu do kqrtridży.

1.5. Kiedy karetka z kartridżami wyjedzie w położenia „ wymiana kartridzów", wyjmij kartridże z drukarki.

Rys. 1

! *Uwaga! Jeśli przedtem wykorzystali Państwo materiały wątpliwej jakości, a także przy zmianie atramentu - pigmentowego na rozpuszczalny w wodzie i przeciwnie. Przed instalacją systemu na drukarkę, należy przemyć drukującą głowicę specjalnym płynem. Jeśli wykorzystali Państwo oryginalne materiały czy materiały ColorWay, wtedy nie ma konieczności przemywania - gwarantujemy Wam jakościowy wynik. Oferowane przez nas atrament w całości jest zgodny z oryginalnym atramentem i dlatego przy montażu systemu nie ma potrzeby przemywać drukującej głowicy.*

2 . Instalacja chipów

Jeśli w komplecie są chipy, pomiń ten etap i przejdź dalej.

2.1. Włącz drukarkę, podnieś pokrywę i poczekaj do momentu kiedy głowica wyjedzie z położenia „ parking" (skrajne prawe położenie) do środka drukarki (wymiana kartridży).
2.2. Wyjmij oryginalne krartridże z karetki.
2.3. Delikatnie zdejmij chipy z oryginalnych kartridży. (Rys. 2)
2.4. Zamontuj oryginalne chipy do kartridży wielokrotnego napełniania (Rys. 3). Upewnij się, że chipy zamontowane są do odpowiedniego koloru kartridża.
2.5. Zamocuj chip. Nagrzej zapalniczką nóż i stop uchwyt czipa. (Rys. 4). Można również przykleić czipy za pomocą taśmy dwustronnej.

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

3. Napełnianie kartridży

Kartridże wielokrotnego napełniania zależnie od modelu drukarki mogą wizualnie różnić się jeden od drugiego, lecz zasada napełniania i eksploatacji jest jednakowa.

3.1. Jeśli zajdzie konieczność wykonaj działania punktów 2.1; 2.2.
3.2 . Usuń żółtą taśmę transportową (Rys.5).
3.3. Nabierz do strzykawki atrament odpowiedniego koloru.
3.4 . Otwóż korek komory napełniania. Ostrożnie włóż końcówkę strzykawki (z igłą) do otworu N2 (Rys.6).
3.5. W trakcie napełninia pomarańczowa zatyczka powinna być ustawiona na kartridżu. Powoli napełnij kartridż tak, tak by atrament wchłoną się w gąbkę (komora №1) (Rys. 6, 7), do napełniania komory № 2. (Rys. 8). Komora №2 powinna mieć 2-3 mm. powietrza.
3.6 . Wyjmij strzykawkę, zamknij otwór do napełniania N2 korkiem.
3.7 . W ten sam sposób, napełnij pozostałe kartridże za pomocą oddzielnych strzykawek.
3.8 . Zdejmij zatyczkę pomarańczową z kartridża. Nie ciśnij na kartridż z boków. Po zdjęciu zatyczki, na dyszy napełnianego kartridża może gromadzić się atrament, przetrzyj ją serwetką.
Uwaga: Nie wyrzucaj pomarańczowych zatyczek, będą one potrzebne w przypadku napełniania kartridży ponownie.
3.9. Włóż kartridże z powrotem do drukarki.
3.10. Korzystając ze sterownika drukarki, zrób 2-3 przeczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i sprawdź, czy wszystkie dysze drukują normalnie (p.1.2 instrukcja). Jeśli część dysz nie drukuje, zostaw drukarkę na 3-5 godzin, w tym czasie wyjdzie powietrze, które mogło trafić do drukującej głowicy przy instalacji.

4 . Ponowne napełniania

Ponowne napełniania przeprowadza się tak samo, jak jest napisane w P.3. Kontrolę poziomu atramentu w kartridżach sprawdza się wizualnie. Zaleca się przeprowadzenie ponownego napełniania kiedy w komorze № 2 nie ma atramentu. W żadnym wypadku nie można drukować jeśli jeden z kartridży jest pusty, może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej .

4.1. Podnieś pokrywę i poczekaj do momentu kiedy głowica wyjedzie z położenia „ parking" (skrajne prawe położenie) do środka drukarki (wymiana kartridży).

4.2 . Wyjmij kartridże które należy napełnić. Nie można napełniać kartridży nie wyjmując ich z drukarki. Po pierwsze - przy zdjęciu korka zbędne nadwyżki atrament trafią do środka drukarki. Po drugie - jeśli kartridże dostarcza się z czipami, czip kartridża, nie będzie zresetowany.

4.3. Powtórz czynność 3.3 - 3.9 punktu 3. "Napełniania kartridży".

5 . Resetowanie kartridży

5.1. Chipy mają ten sam algorytm jak w oryginalnych kartridżach.

Kiedy kartridże będą zainstalowane do drukarki elektroniczny poziom atramentu pokaże 100%. Gdy poziom osiągnie 0%, drukarka pokaże błąd, że kartridż jest pusty i potrzebuje wymiany. Autochipy regulują tylko wirtualny poziom atramentu. Wirtualny (elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, który rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom atramentu w wiecznych kartridżach ty rozpoznajesz na własne oczy. Musisz zrozumieć, że po pierwszym ponownym napełnianiu, realne i wirtualne poziomy tuszu różnią się. Ponownego napełniania wiecznego kartridża musisz dokonać, gdy zbliża się do końca rzeczywistego poziomu atramentu. Wirtualne i realne poziomy atramentu są zbliżone tylko w nowych zamiennikach i to w przybliżeniu.

5.2. Jeśli kartridże są z chipami to resetowanie odbywa się po wyjęciu kartridży z drukarki oraz ponownym ich włożeniu.

5.3. Jeśli urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) nie ma w zestawie chipów resetujących, to nacisnij i przytrzymaj przycisk (**CANCEL**) przez 5-8 sekundy, znajduje się na panelu przednim. W ten sposób wyłączysz śledzenie poziomu atramentu, drukarka może pokazywać informację o niskim poziomie atramentu lub, że nie można ustalić poziomu atramentu, ale będzie drukować. Lub postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego, wybierz działania, aby kontynuować drukowanie.

5.4. Jeśli masz problemy z resetowaniem kartridży, należy wyłączyć, a po kilku minutach włączyć drukarkę. Wyjmij wszystkie kartridże z karetki, gdy znajdzie się ona w położeniu "Wymiana kartridży" za 2-3 sekundy wstaw je z powrotem, należy sprawdzić, czy wszystkie kartridże wstawione są poprawnie, powinny specificznie kliknąć.

5.5. Drukarka będzie powiadamiała o kartridżu w którym całkowicie zakończył się atrament. W przybliżeniu równy pojemności oryginalnego kartridża.

6 . Zalecenia

Nie dopuść do zawilgotnienia i trafienia atramentu na kontakty autochipów w wiecznych kartridżach. Wilgoć może doprowadzić do niepoprawnego działania autoczipów, co spowoduje odmowę przyjęcia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić autochipy. W związku z tym nie zaleca się dotykać rękami do kontaktów autochipów.

Autochipy regulują tylko wirtualny poziom atramentu. Wirtualny (elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, który rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom atramentu w wiecznych kartridżach ty rozpoznajesz na własne oczy. Musisz zrozumieć, że po pierwszym ponownym napełnianiu, realne i wirtualne poziomy tuszu różnią się. Ponownie napełniać wieczny kartridż musisz, gdy zbliża się do końca rzeczywistego poziomu atramentu zamiast wirtualnego. Wirtualne i realne poziomy atramentu są zbliżone tylko w nowych zamiennikach i to w przybliżeniu.

Zaleca się wydrukować: co najmniej jeden arkusz w pełnym kolorze co 2-3 dni.

Nie wyrzucaj (oryginałych lub zamienych) kartridży po zainstalowaniu wieczny kartridży w drukarce atramentowej. Kartridże (oryginałne lub zamiene) mogą być potrzebne aby przetestować drukarkę, gdy pojawiają się problemy, aby zrozumieć, na czym polega problem: czy to jest problem z drukarką lub z wiecznymi kartridżami.

!

Drukuj co najmniej jeden arkusz w pełnym kolorze co 2-3 dni, *nie dopuszczaj trafienia prostych słonecznych promieni na drukarkę*

Wykorzystaj wieczne kartridze COLORWAY w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.

Nie dopuszczaj mieszania atramentu różnych marek i różnych typów.

W czasie transportu czy długiego nie uzywania, zamknij powietrzne otwory w cartridgach, nie przewracaj drukarkę z izainstalowanymi wiecznymi kartridzami.

Dla otrzymania maksymalnej jakości druku wykorzystaj papier firmowy COLORWAY

Uwaga: Przechowuj atrament w niedostępnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament trafił do oczu.

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8