

Вступна інформація

Спасибі вам за покупку комплекту перезаправних картриджів далі (КПК) ColorWay. Ми цінуємо вашу підтримку і робимо все можливе, щоб зробити користування нашими продуктами простим і приємним.

КПК - це комплект багаторазових картриджів для модернізації струменевих принтерів, що дозволяє використовувати для друку альтернативні витратні матеріали (чорнила). При цьому зниження собівартості друку складає 25 і більше разів! Картриджі мають спеціальну внутрішню структуру, що забезпечує стабільну роботу. У середині картриджа встановлена дрібна сіточка тонкого очищення захищає голівку від засмічення. На відміну від одноразових картриджів, наші комплекти призначені для усього терміну служби принтера і подальші Ваші витрати зводяться тільки лише до покупки чорнила.

Комплектація:

1. **Перезаправні картриджі з чіпами - 4 шт.**
2. **Шприц з голкою - 4 шт.**
3. **Інструкція по установці 1 шт.**
4. **Гарантійний талон 1 шт.**

Опційно чорнила: H932RC-0.0 (без чорнила); H932RC - 4.1 (. 4 по 100 мл чорнила); H932RC-4.1P (3 по 100 мл чорнила + 100 мл чорний пігмент).

Зовнішній вигляд, комплектація, виробу може відрізнятися. Малюнки та фотографії в інструкції представлені для розуміння загального принципу установки і роботи КПК. Виробник залишає за собою право змінювати характеристики, конструкцію і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

**1. Підготовка до встановлення**

Перш ніж приступити безпосередньо до установки КПК, настійно рекомендуємо Вам перевірити правильність заповнення гарантійного талона, комплектацію та цілісність КПК; переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень, тому що виріб приймається до заміни (при механічних пошкодженнях) - тільки в не заправлена вигляді!

Під час всього терміну експлуатації КПК не чіпайте чіпи руками і не допускайте потрапляння на них чорнила або сторонніх рідин, це може вивести чіпи з ладу.

! *Нагадуємо, що факт виявлення використання неоригінальних витратних матеріалів, може бути використаний як причина відмови в гарантійному обслуговуванні принтера (МФУ) в оригінальних сервісних центрах.*

Переконайтеся, що Ваша модель принтера сумісна з даними перезаправних картриджів (перелік сумісних моделей вказаний на бічній наклеїці коробки).

1.1. Перед установкою КПК перевірте працездатність принтера: чи коректно він працює з оригінальними картриджами, чи в порядку механізм подачі папери та інші механізми принтера, інакше у Вас створиться помилкове уявлення про роботу перезаправних картриджів.

1.2. Надрукуйте тест перевірки сопел, або сторінку Діагностика, для оцінки працездатності принтера (див. керівництво до принтера.).

1.3. Всі процедури з установки, заправки та запуску КПК рекомендуємо проводити на попередньо розстеленій газетці або клейонці з використанням рукавичок, для запобігання попадання чорнила на меблі та інші поверхні.

2. Заправка картриджів

! *Увага! Не припускайте встановлення не заправлених картриджів в друкувальний пристрій!*

Слідкуйте за рівнем чорнила в картриджах і вчасно доливайте їх! У порожніх картриджах або картриджах в яких закінчилися чорнила і не були вчасно заправлені перегорає чіп.

Картриджі які були встановлені в пристрій ідуть друку в не заправленому вигляді ремонту та обміну не підлягають!

Кожен картридж має два отвори, перший N2 є заправним, другий N1 є повітряним. (Мал. 1).

2.1. Відкрийте пробку заправного отвори N2 (Мал. 2).

2.2. За допомогою шприца з голкою залийте через заправний отвір в картридж чорнила. (Мал. 3).

2.3. Витягніть шприц, закрийте заправний отвір N2 пробкою і відкрийте повітряне отвір N1 (Рис.1). При роботі принтера/МФУ повітряне отвір N1 має бути відкритим постійно.

2.4. Візьміть чистий шприц і аналогічним чином заправте інші картриджі.

2.5. Встановіть картриджі в принтер. Увімкніть принтер і надрукуйте тест перевірки сопел або сторінку діагностики.

**Мал. 1****Мал. 2****Мал. 3****3. Обнулення картриджів.**

3.1. При установці перезаправних картриджів принтер покаже 100% рівень чорнила, у міру друку рівень чорнила буде падати. Якщо принтер видасть повідомлення про закінчення картриджі, натисніть кнопку «продовжити друк» в діалоговому вікні драйвера принтера. Після цього принтер буде друкувати без відображення залишку чорнила. Тому при друку необхідно візуально контролювати залишок чорнила в картриджі через його напівпрозорі стінки.

4. Важливі умови роботи перезаправних картриджів.

! *Друкуйте не рідше ніж 1 раз на тиждень, не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на принтер з КПК.*

Використовуйте КПК ColorWay в чистому приміщенні при температурі повітря 15-35 °С.

Використовуйте тільки ті чорнила, які Ви використовували спочатку. Не допускайте змішування чорнила різних брендів і різних типів.

У виняткових ситуаціях з корпусів деяких принтерів можуть вилитися відпрацьовані чорнила. Щоб уникнути таких ситуацій настійно рекомендуємо Вам встановлювати «Висновок чорнила». За більш детальною інформацією звертайтеся в авторизовані сервісні центри ColorWay у Вашому місті.

Під час транспортування або довгого зберігання, закрийте повітряні отвори в картриджах КПК, не перевертуйте принтер до встановлення КПК. Не розбирайте картриджі КПК, не торкайтеся і не наносите шкоду чіпам КПК. Для отримання максимальної якості друку використовуйте фірмовий папір ColorWay, який може придбати в роздрібній мережі або у наших дилерів.

Увага: зберігайте чорнила в недоступному для дітей місці; не пийте чорнила; не допускайте попадання чорнила в очі.

4.1. Не допускайте попадання вологі і чорнила на контакти чіпів, волога може вивести чіпи з ладу. EP може вивести чіпи з ладу. У зв'язку з цим не рекомендується торкатися руками до контактів чіпів.

4.2. При роботі картриджів принтер може видавати повідомлення про низький рівень чорнила або на їх відсутність, але при цьому він не повинен блокувати друк. Якщо принтер блокує друк, то чіп наждається в заміні.

4.3. Рекомендований об'єм друку: мінімум по одній повнокольорової сторінці раз на 2-3 дні. Струменева голівка принтера друкуючого по одній сторінці в день прослужить набагато довше, ніж у принтера, який друкує по одній сторінці на місяць. Це загальне правило для всіх струменевих принтерів.

4.4. Не викидайте звичайні (оригінали або сумісні) картриджі після установки перезаправних картриджів. Не чекайте, поки вони закіняться - відразу ставте багаторазові картриджі. Звичайні картриджі можуть Вам знадобитися для тестування принтера при виникненні проблем, щоб зрозуміти, у чому проблема: в принтері або в дозаправних картриджах. Крім того, якщо Ваш струменевий принтер знаходиться на гарантії, то, при помилці принтера з вини виробника, Вам доведеться віднести Ваш струменевий принтер в сервіс-центр зі вставленими оригінальними картриджами.